

PRO-Clean®

Hurtig og enkel test af overflader for proteinrester efter skimmelsvamp- og bakterievækst

PRO-Clean® er en hurtig og nem måde at teste overflader for skimmelsvampeangreb. Med Pro-Clean® kan man sikre at fremmede proteiner fra bakterie- og skimmelvækst efter afrensning med fx. *HYSAN* ell. *BIOX*, er blevet fjernet fra inficerede overflader.

Testen aflæses efter min. 5 og max. 10 minutter. Ved senere aflæsning kan der forekomme farvereaktion som ikke skyldes protein.

Hovedtræk og fordele:

- Resultat på under 10 minutter, med det meste af farveændring inden for 60 sekunder.
- Alt-i-en – ingen ekstra instrumenter
- 12 mdr. holdbarhed, ved opbevaring i køleskabstemperatur
- Nært at finde ud af
- Billig i drift. Derved kan der tages flere prøver og opnås en større statistisk sikkerhed for kontrollen.
- Har HACCP/SSOP certifikat

Ideel for:

- Inspektører/viceværter i boligforeninger
- Skadeservice virksomheder
- Rengøringsvirksomheder
- Rådgivere
- Fødevarerproceslinier
- Restauranter m.m
- Private boligejere/lejere for selvtest af skimmelsvamp

Brugervejledning:

- Tag vatpinden ud af cylinderen og stryg et område på ca. 10x10 cm
- Vatpinden sættes tilbage i cylinderen – *undgå enhver berøring med hænder eller med andre overflader*
- Toppen "knækkes" så kontrolvæsken frigøres og løber ned i røret omkring vatpinden.
- Ryst cylinderen i ca. 5 sekunder
- Resultatet kan aflæses efter min. 5 minutter og max. 10 min. Allerede indenfor 60 sec. kan man fornemme farveændringer på indikatoren. Ved aflæsning senere end 10-15 minutter kan der være risiko for falsk farvereaktion.
- Jo mørkere den lilla farve på indikatoren bliver jo mere forurenede er området af protein/skimmelsvamp/bakterievækst.

Fejlkilder: rester fra forskellige organiske rester som blod, forskellige fødevarer, algevækst mv.

BEMÆRK: PRO-CLEAN SKAL OPBEVARES PÅ KØL

PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding
Tlf.: 7550 4022 - Fax: 7550 4023 - E-mail: info@protox.dk - www.protox.dk